

Bedienungsanleitung Technische Parameter

Schnittstellen für KBR eBus, Modbus und Modulbus



multisys D2-ESET/MSMT-4 multisys D2-BSET-4



In unserem Downloadcenter finden Sie zu KBR Geräten die passende Anleitung.

https://www.kbr.de/de/dienstleistungen/ download-center



Vielen Dank, dass Sie sich für ein KBR-Qualitätsprodukt entschieden haben.

Damit Sie mit der Bedienung und Programmierung des Geräts vertraut werden und Sie immer den vollen Funktionsumfang dieses qualitativ hochwertigen Produktes nutzen können, sollten Sie die vorliegende Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen.

In den einzelnen Kapiteln werden die technischen Details des Geräts erläutert und es wird aufgezeigt, wie durch eine sachgemäße Installation und Inbetriebnahme Schäden vermieden werden können.

Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung ist für den Nutzer des Geräts in Zugriffsnähe (z. B. im Schaltschrank) bereitzuhalten. Auch bei Weiterveräußerung des Geräts an Dritte bleibt die Anleitung Bestandteil des Geräts.

Sollten uns trotz größter Sorgfalt in der Bedienungsanleitung Fehler unterlaufen sein, oder sollte etwas nicht eindeutig genug beschrieben sein, so möchten wir uns bereits im Voraus für Ihre Anregungen bedanken.

Die Firma **KBR Kompensationsanlagenbau GmbH** übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus Druckfehlern oder Änderungen in dieser Bedienungsanleitung entstehen.

Ebenso wird von der Firma **KBR Kompensationsanlagenbau GmbH** keine Haftung für Schäden und Verluste jeglicher Art übernommen, die sich aus fehlerhaften Geräten oder durch Geräte, die vom Anwender geändert wurden, ergeben.

Copyright 2022 by KBR Kompensationsanlagenbau GmbH Änderungen vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1	multisys D2-ESET/MSMT-4 und multisys D2-BSET-4 allgemein	4
1.1	Anschlussplan	5
2	Hardwarekonfiguration	6
2.1	RS485 Schnittstelle und LAN	6
2.2	Schnittstellen LAN und KBR Modulbus (multisys D2-BSET-4)	7
3	Softwarekonfiguration	8
3.1	IP-Adresse einem Gerät zuweisen,	
	dessen Adresse nicht im Adressbereich des Netzwerks liegt	10
3.2.	Parametrierung Eport für eBus-TCP	12
3.3	Box-to-Box - Betrieb (Parameter des Servers):	14
3.4.	Parametrierung Eport für Modbus-TCP	15
4	LAN eBus Konfiguration über die Ethernet-Schnittstelle (Telnet)	17
4.1	Vorgehensweise bei IP-Adresse 192.168.0.1 oder unbekannt	17
4.1.1	Vorgehensweise bei IP-Adresse 0.0.0.0	17
4.1.2	Menüpunkt 0 Server , Einstellung der IP-Adresse	22
4.1.3	Menüpunkt 1 Channel 1, Einstellung für die serielle Schnittstelle (KBR eBus)	22
4.1.4.	Einstellungen mit Webbrowser	23
4.1.5	Box-to-Box - Betrieb	25
4.1.6	Einstellungen des multisys D2-ESET-4 im Serverbetrieb	25
4.1.7	Einstellungen des multisys D2-ESET-4 im Clientbetrieb	28
4.1.8	Einstellungen mit Webbrowser	28
4.1.9	Rückstellen des multisys D2-ESET-4 vom	
	Serverbetrieb zum Clientbetrieb	30
4.1.10	Einstellungen mit Webbrowser	32
5	Technische Daten	34
6.1	Stromversorgung	34
5.2	Elektrischer Anschluss	34
5.3	Mechanische Daten	34
5.4	Normen und Sonstiges	35

1 multisys D2-ESET/MSMT-4 und multisys D2-BSET-4 allgemein

Das **multisys D2-ESET/MSMT-4** verbindet den KBR eBus über eine Ethernetverbindung mit dem PC.

Die Übertragungsprotokolle sind:

- KBR eBus
- Modbus

Es tritt dabei auf der Energiebusseite als Server und auf der Ethernetseite als Client auf.

Die beiden Schnittstellen (RS-485 auf der KBR eBus-Seite und Ethernet auf der Netzwerkseite) sind galvanisch getrennt.

Das **multisys D2-BSET-4** verbindet den KBR-Modulbus über eine Ethernetverbindung mit dem PC.

Es tritt dabei auf der Modulbusseite als Server und auf der Ethernetseite als Client auf.

Die beiden Schnittstellen (RS-485 auf der Modulbus-Seite und Ethernet auf der Netzwerkseite) sind galvanisch getrennt.

Die RS-485-Schnittstelle auf der KBR eBus- bzw. Modulbus-Seite läßt sich mittels vier DIP-Schalter im Bedarfsfalle terminieren (Abschlusswiderstände sind im multisys eingebaut).

Das Gerät verfügt über eine Power-LED zur Kontrolle der Versorgungs-spannung).

Das **multisys D2-ESET/MSMT-4** und das **multisys D2-BSET-4** verfügt über eine eigene Spannungsversorgung (von <10VA; 100 - 240V ±10% DC/50/60 Hz) und ist zur Wand-montage auf Normschiene 7,5 mm tief gemäß DIN EN50022 (für Verteilereinbau) geeignet.



HINWEIS

Die Einstellungen der Ethernet-Schnittstelle sind für **multisys D2-ESET/MSMT-4** und **multisys D2-BSET-4** identisch.

Nachfolgend werden beide Ausführungen beschrieben.

1.1 Anschlussplan



2 Hardwarekonfiguration

2.1 RS485 Schnittstelle und LAN

Die RS-485-Schnittstelle ist fest eingestellt auf die KBR eBus-Parameter 38400 Baud, 8 Datenbits, Parity even, 1 Stopbit. Sie läßt sich mittels vier DIP-Schalter im Bedarfsfalle terminieren.



2.2 Schnittstellen LAN und KBR Modulbus (multisys D2-BSET-4)

Die Modulbus-Schnittstelle ist fest eingestellt auf die Modulbus-Parameter 38400 Baud, 8 Datenbits, Parity even, 1 Stopbit. Sie läßt sich mittels vier DIP-Schalter im Bedarfsfalle terminieren.



Der Betriebszustand der LAN-Schnittstelle (E-Port) wird durch zwei LEDs angezeigt:

Verbin	dungs-LED (links)		Aktivit	täts-LED (rechts)
Aus	Keine Verbindung	T	Aus	Keine Daten
Grün	10 / 100 Mbits		Gelb	Daten
		TTT I		

3 Softwarekonfiguration

Das vorliegende Gerät ist in einer Ausführung mit Lantronix LAN-Port (bis ca. Dez 2020) oder IOT LAN-Port (ab ca. Jan. 2021) erhältlich.

Für diese Ausführungen sind zur Parametrierung des LAN-Ports drei Möglichkeiten vorgesehen:

- 1. Mittels eines Webbrowsers und des Web-Interfaces im LAN-Port (Lantronix und IOT-Lanport). Siehe unter 4.1.4.
- 2. Mittels des Programms Telnet

(beschrieben für die Ausführung mit Lantronix LAN-Port) siehe Punkt 4.

Das angeschlossene Gerät meldet sich dann unter der **werkseitig eingestellten** IP-Adresse 192.168.0.1:

3. Mittels des IOT-Programms www.hi-flying.com/download-center-1/applications-1/ download-item-iotservice (Bezugsquelle IOTService).

Zuerst sollte das IOT-Service Tool installiert werden. Nach dem Starten des IOT-Service Tools wird das angeschlossene Netzwerk gescannt und die gefundenen Eports werden angezeigt.

Vorgehensweise: Die Parametrierung mit dem IOTService Tool:

Nach dem Installieren und Starten des IOTService Tool und wird das angeschlossene Netzwerk gescannt und die gefundenen E-Ports angezeigt und können weiter bearbeitet werden.

Status

System runing status overview

System State	
Product Name	MAC
E20	F0FE6BBA1D69
DHCP	IP
Disable	192.168.0.1
Subnet Mask	Gateway
255.255.255.0	0.0.0.0
DNS	Firmware Version
0.0.0.0	1.34.12
System Time	Total Running Time
NTP Disabled	0-Day 23:12:15
Remaining RAM	Max Block Size
31694	28576
Configuration Protected Disable	



Sicherheitsgründen sollte die IP-Adresse des Gerätes umgehend geändert werden, um einen Zugriff Unbefugter auf das Gerät von aussen zu verhindern. Ausserdem sollte das Gerät passwortgeschützt werden (bei Geräten der multimess-Reihe).

Status

System runing status overview

Authentication								
User Name	admin							
Password	admin							
Basic Settings	Basic Settings							
Host Name	mysys_BA1D69							
Authentication	Authentication							
DHCP	OFF							
WAN P	192.168.0.1							
Subnet Mask	255.255.255.0							
Gateway	0.0.0.0							
DNS	0.0.0.0							



Nach der Auswahl des Eports kommt man mit "Config" zur Parametrierung.

Die Werkseinstellung ist auf eBus konfiguriert. Wenn Modbus verwendet werden soll, so ist wie unter 3.4 beschrieben vorzugehen.

3.1 IP-Adresse einem Gerät zuweisen, dessen Adresse nicht im Adressbereich des Netzwerks liegt

Im Hauptfenster des IOTService Tool's kann über Setting (C) -> BroadCast das Fenster ,BroadCast Scan' geöffnet werden.

🔯 BroadCast Scan							
SN	DevType	MAC Address	IP				
1	E20	F0FE6BBA1BEB	192.168.0.1				

Hier werden die Geräte mit Eport aufgelistet, die im Netzwerk ohne gültige Netzwerkadresse gefunden werden.

Durch Doppelklick auf die Zeile mit dem Gerät öffnet sich das Fenster, Fast Setting':



Hier kann eine gültige IP-Adresse und die Subnet-Mask eingestellt werden.

Mit ,Confirm' werden die Einstellungen übernommen.

Das Gerät sollte dann in der Liste des Hauptfensters von, IOT Service' erscheinen.

😫 I.O.T Sen	vice				<u></u>	
<u>Management</u>	(M) Setting (C)	Help (H)				
Serial	Config Co	onfig 🔇 Sta	tus 🖓 VirPath			Disconnected
SN DevType	MAC Address	HostName	IP	Position	VirPath Status	SW Ver
1 E20	F0FE6BBA1BEC	Eport-E20	192.168.121.145	Local	Online	1.20
2 E20	F0FE6BBA1BF0	Eport-E20	192.168.121.142	Local	Online	1.20
3 E20	F0FE6BBA1BED	PK_mmessF96	192.168.121.43	Local	Online	1.34.12
4 E20	F0FE6BBA1BEB	msys_BA1BEB	192.168.121.187	Local	Online	1.34.12

Nach der Auswahl des Eports kommt man mit "Config" zur Parametrierung.

3.2. Parametrierung Eport für eBus-TCP

Bei eBus-TCP sind die Parameter wie im folgenden Bild einzustellen. Die Netzwerkparameter (IP Adress, Mask, Gate Way, DNS) sind an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

System		SOCKET	
User:	admin	SOCKET Name:	netp 💌
Password:	admin	Protocol:	TCP-SERVER V
HostName:	msys_BA1BEB	Server Addr:	0.0.0.0
DHCP:	Disable v	Server Port:	
IP Address:	192.168.121.187	Local Port:	8000
Mask:	255.255.255.0	Keen Alive:	60
Gate Way:	10.10.100.254	Time Out	0
DNS:	10.10.100.254	Time Out:	
UART		Rout:	uart
UART No:	UART 1	Buffer Size:	512
Baudrate:	38400 💌	New SOCKET	SOCKET Del
Data Bits:	8		
Stop Bits:	1 💌	Confirm	Cancel
Parity:	EVEN 💌	Export	VirPath
Flow Control:	Half-Duplex 🔻	Import	Detail
Duffer Sizes		F-Set Update	F-Set Clear



HINWEIS

- "Flow Control: Half-Duplex" steuert die Umschaltung des RS-485-Bausteins.

- Local-Port ist auf 8000 einzustellen
- Die Übernahme der Parameter erfolgt mit "Confirm".

iystem		UART		SOCKET	
elnet:	Enable	UART No:	UART 1 💌	SOCKET Name:	netp
elnet Port:	23	UART Protocol:	NONE 💌	Security:	Disable
alnot Echo:	Enable	Modbus Timeout(ms):	Auto 0	Security Key:	
emet Ecno.	Litable	Frame Length:			
mbedded Web:	Enable	Frame Time:		Connect Mode:	Always
Veb Port:	80	Tag Enable:	Disable 💌	Stop Serial:	
ITP:	Disable 💌	Tag Start:		HeartBeat:	Disable
ITP Server:		Tag End:		HeartBeat Time:	
ITP Port:		SW Flow Control:	Disable 🔻	HeartBeat Serial:]
ITP GMT:	8	Xon:		Regist Mode:	Disable
		Xoff:		Regist Code:	
ViFi Roaming		Cli Getin:	Serial-String 💌	Max Client NumMax Cl	
	Distance in the	Serial-String:	+++		
wiri Roaming:	Disable	Cli Wait Time:	300		
Scan RSSI Threshold:		Gap Time:	50		
Connect RSSI Threshold:		Offline Buffer:	Disable 💌		

Nach der Auswahl "Detail" erscheint folgendes Fenster:



HINWEIS

- UART Protokol ist für eBus-TCP auf,NONE' einzustellen
- Gap Time sollte auf 10 (ms) eingestellt werden (Wartezeit nach seriellem Empfang, bis Telex über das Netzwerk versendet wird).
- Cli Waiting Time sollte auf max. 15 (Sekunden) eingestellt werden

3.3 Box-to-Box - Betrieb (Parameter des Servers):

Folgende Einstellungen sind dabei wichtig:

System		SOCKET	
User:	admin	SOCKET Name:	netp
Password:	admin	Protocol:	TCP-CLIENT
HostName:	msys_BA1BEB	Server Addr:	192.168.121.188
DHCP:	Disable 🔻	Server Port:	8000
IP Address:	192.168.121.187	Local Port	8000
Mask:	255.255.255.0	Keen Alive:	00000
Gate Way:	10.10.100.254	Time out	
DNS:	10.10.100.254	Time Out:	0
		Rout:	uart 💌
UART No:	UART 1 🔻	Buffer Size:	512
Baudrate:	38400 🔻	New SOCKET	SOCKET Del
Data Bits:	8 💌		
Stop Bits:	1 💌	Confirm	Cancel
Parity:	EVEN 💌	Export	VirPath
Flow Control:	Half-Duplex -	Import	Detail
Duffer Circu	540	F-Set Update	F-Set Clear

Parametrierung Eport für Modbus-TCP 3.4.

Bei Modbus-TCP sind die Parameter wie im folgenden Bild einzustellen. Die Netzwerkparameter (IP Adress, Mask, Gate Way, DNS) sind an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

ystem		UART		SOCKET	
elnet: elnet Port: elnet Echo: mbedded Web: Veb Port: ITP:	Enable v 23 Disable v Enable v 80 Disable v	UART No: UART Protocol: Frame Length: Frame Time: Tag Enable: Tag Start:	UART1 V Modbus V 16 100 Disable V	SOCKET Name: Security: Security Key: Connect Mode: Stop Serial:	netp ▼ Disable ▼ Always ▼
ITP Server: ITP Port: ITP GMT: WFI Roaming	123	Tag End: SW Flow Control: Xon: Xoff: Cli Getin:	Disable v 11 Serial-String v	HeartBeat Time: HeartBeat Serial: Regist Mode: Regist Code: Max Client NurnMax C	Disable 7
WF i Roaming: Scan R SSI Threshold: Connect R SSI Threshold:	Disable - 50 70	Serial-String: Cli Wait Time: Gap Time:	++++ 15 10		



Die UART-Parameter sind an die lokalen Busparameter anzupassen.

Local Port: 502

Es sind mehrere Verbindungen über TCP zu einer seriellen Schnittstelle möglich. Die Rückantworten werden nur an die fragende Stelle zurückgesendet.

🔯 Device Sett	ing		×
System		SOCKET	
User:	admin	SOCKET Name:	netp 💌
Password:	admin	Protocol:	TCP-SERVER 💌
HostName:	msys_BA1BEB	Server Addr:	0.0.0.0
DHCP:	Disable 💌	Server Port:	0
IP Address:	192.168.121.187	Local Port:	502
Mask:	255.255.255.0	Keep Alive:	60
Gate Way:	10.10.100.254	Time Out:	0
DNS:	10.10.100.254	Bout	uart 💌
UART		Nou.	uart
UART No:	UART 1 🔻	Buffer Size:	512
Baudrate:	19200 💌	New SOCKET	SOCKET Del
Data Bits:	8 💌		
Stop Bits:	1 🔻	Confirm	Cancel
Parity:	EVEN 🔻	Export	VirPath
Flow Control:	Half-Duplex 🔻	Import	Detail
Buffer Size:	512	F-Set Update	F-Set Clear



HINWEIS

Modbus ASCII kann nicht konfiguriert werden.

Es sind mehrere Verbindungen über TCP zu einer seriellen Schnittstelle möglich. Die Rückantworten werden nur an die fragende Stelle zurückgesendet.

4 LAN eBus Konfiguration über die Ethernet-Schnittstelle (Telnet)

Das Ethernet-Interface des multisys LAN eBus kann über die Ethernetschnittstelle via Telnet oder das Lantronix-Tool DeviceInstaller eingestellt werden.



Die UART-Parameter sind an die lokalen Busparameter anzupassen. Die Geräte werden vor der Auslieferung mit der IP-Adresse 192.168.0.1 versehen. Es ist deshalb ratsam zu überprüfen, ob das Gerät über diese IP-Adresse angesprochen werden kann.

Abhängig von der IP-Adresse gibt es folgende Vorgehensweisen:

4.1 Vorgehensweise bei IP-Adresse 192.168.0.1 oder unbekannt

Das Gerät kann mit dem Lantronix-Tool "DeviceInstaller" konfiguriert werden.

Dazu sind über den Link

Browser https://ltrxdev.atlassian.net/wiki/spaces/LTRXTS/pages/106070471/Latest+versio n+of+DeviceInstaller (Stand 31.03.2022) die beiden Programme **Microsoft NET Framework version 2.0** und **Lantronix Device-Installer** herunterzuladen und zu installieren (zuerst **Microsoft's .NET Framework version 2.0** installieren).

Nach dem Starten des **DeviceInstaller** wird das angeschlossene Netzwerk gescannt und die gefundenen Lantronix-Ports angezeigt und können weiter bearbeitet werden.

4.1.1 Vorgehensweise bei IP-Adresse 0.0.0.0

Bei Ethernet-Adresse 0.0.0.0 muss zunächst ein Zugriff auf den Baustein ermöglicht werden: (Voraussetzung: MAC-ID ist bekannt). Die MAC-ID befindet sich auf einem Aufkleber auf der Seite des Gerätes, z.B. 00-20-4a- 86-c9-91.

Diese Vorgehensweise hat jedoch nur dann Erfolg, wenn das Gerät noch keine IP-Adresse hat (0.0.0.0).

- 1. Gerät mit Netzwerkkabel an ein vorhandenes Netzwerk anschließen, oder über CrossLink-Kabel direkt mit einem PC verbinden.
- 2. Freie Netzwerkadresse vom Netzwerkadministrator geben lassen.
- 3. DOS-Eingabefenster (mit Start->Alle Programme->Zubehör->Eingabeaufforderung) öffnen.
- 4. Netzwerkadresse mit MAC-ID verbinden (über arp -s Befehl):

Example: Input: arp -s 10.66.22.98 00-20-4a-86-c9-91 Input: telnet 10.66.22.98 1 Response: Establishing connection with 10.66.22.98... Connection to host could not be established; port 1: connection could not be established Input: telnet 10.66.22.98 9999 Input: Enter (within 2 seconds) Response: MAC address 00204AA6C991 Software version V6.5.0.7 (070919) XPTEXE Press Enter for Setup Mode basic parameters Hardware: Ethernet TPI IP addr 10.66.22.98, no gateway set, netmask 255.255.255.0 Security SNMP is enabled SNMP Community Name: public Telnet Setup is enabled TFTP Download is enabled Port 77FEh is enabled Web Server is enabled Web Setup is enabled ECHO is disabled Enhanced password is disabled Port 77F0h is enabled Channel 1 Baudrate 38400, I/F Mode 7F, Flow 00 Port 08000 Connect Mode: C0 Send ,+++ ` in Modem Mode enabled Show IP addr after ,RING` enabled Auto increment source port disabled Remote IP Adr: --- none ---, Port 00000 Disconn Mode: 00 Flush Mode: 80 Pack Cntrl: 20

Expert TCP Keepalive: 45s CPU performance: Regular Monitor Mode @ bootup: enabled RS-485 tx enable: active low HTTP Port Number: 80 SMTP Port Number: 25 MTU Size: 1400 Alternate MAC: disabled Ethernet connection type: auto-negotiate *** E-mail Mail server: 0.0.0.0 Unit: Domain: Recipient 1: Recipient 2: Trigger 1 Serial trigger input: disabled Channel: 1 Match: 00,00 Trigger input1: X Trigger input2: X Trigger input3: X Message : Priority: L Min. notification interval: 1 s Re-notification interval : 0 s Trigger 2 Serial trigger input: disabled Channel: 1 Match: 00,00 Trigger input1: X Trigger input2: X Trigger input3: X Message: Priority: L Min. notification interval: 1 s Re-notification interval: 0 s Trigger 3 Serial trigger input: disabled Channel: 1 Match: 00,00 Trigger input1: X Trigger input2: X Trigger input3: X Message: Priority: L Min. notification interval: 1 s Re-notification interval : 0 s

```
Change Setup:
0Server
1. Channel 1
2. E-mail
3. Expert
4.Security
5. Defaults
6. Exit without save
7. Save and exit Your choice ? 0
IP Address : (000) 10.(000)
66.(000) 22.(000) 98
Set Gateway IP Address (N) N
Netmask: Number of Bits for Host
Part (0=default) (0)8
Change telnet config password (N)
N
Change Setup:
0 Server
1 Channel 1
3 E-mail
5 Expert
6 Security
7 Factory defaults
8 Exit without save
Save and exit
                 Your choice ? 1
Baudrate (9600) ? 38400
I/F Mode (4C) ?7F
corresponds to 8 data bits,
parity even, 1 stop bit
Flow (00) ?
Port No (10001) ? 8000
ConnectMode (C0) ?
Remote IP Address: (000).(000).
(000).(000)
Remote Port (0) ?
DisConnMode (00) ?
FlushMode (00) ?
DisConnTime (00:00) ?:
SendChar 1 (00) ?
SendChar 2 (00) ?
Change Setup:
0 Server
1 Channel 1
3 E-mail
5 Expert
6 Security
7 Factory defaults
8 Exit without save
9 Save and exit Your choice ? 9
```

Parameters stored ... Connection to host lost.

Sie können nun Änderungen vornehmen und mit 9 abspeichern. Nun ist es unter Verwendung der neuen Netz- werkparameter betriebsbereit.

Die Einstellungen für die IP-Adresse, das Default Gateway und die Netmask werden unter dem Menüpunkt **0 Server** vorgenommen. Die Einstellungen für die serielle Schnittstelle (KBR - Energiebus) werden unter dem Menüpunkt 1 Channel 1 vorgenommen (eBus-Parameter 38400 Baud, 8 Datenbits, Parity even, 1 Stopbit).

4.1.2 Menüpunkt 0 Server , Einstellung der IP-Adresse

IP Adress (10) usw.

Beispiel: 10.66.22.98

Set Gateway IP Adress (N) ? N Gateway IP addr (0) (0) (0) (0)

Netmask: Number of Bits for Host Part (0=default) (8) Change telnet config password (N) N

Bei der Netmask - Eingabe ist Folgendes zu beachten:

Network Class	Host Bits	Netmask
A	24	255.0.0.0
В	16	255.255.0.0
С	8	255.255.255.0

4.1.3 Menüpunkt 1 Channel 1, Einstellung für die serielle Schnittstelle (KBR eBus)

Baudrate (38400) ? 38400

I/F Mode (7C) ? 7F // die Parameter 8 Datenbits, Parity even, 1 Stopbit entsprechen der Codierung **7F**

Flow (00) ?

Port No (10001) ? 8000

Alle anderen Parameter in diesem Menüpunkt bleiben unverändert!

Change Seti	ıp:		
0	Server		
1	Channel 1		
3	E-mail		
5	Expert		
6	Security		
7	Factory defaults		
8	Exit without save		
9	Save and exit Your choice ? 9		
Parameters	stored		

Mit der Eingabe 9 werden die Änderungen abgespeichert und übernommen.

Das **multisys D2-ESET** kann nun über die KBR-PC-Software visual energy angesprochen werden.

4.1.4. Einstellungen mit Webbrowser

Die Einstellungen, die mittels eines Webbrowsers gemacht werden können, sind in den nachfolgenden Bildern dokumentiert.

Geben Sie in Ihrer Browserseite folgende IP-Adresse ein: 192.168.0.1.

\$	Parial Cattings		
Network	Serial Settings		
Server Serial Tunnel Hostlist Channel 1 Serial Settings Connection Email	Port Settings Protocol: RS485-2 wire Baud Rate: 38400 Data Bits: 8	Flow Control: None Parity: Even 💌 Stop Bits: 1 💌	
Trigger 1 Trigger 2 Trigger 3 Configurable Pins	Pack Control Finable Packing Idle Gap Time: 12 msec		
Apply Settings	Match 2 Byte Sequence: C Yos C No.	Send Frame Immediate: O Vos O No	
Apply Defaults	Match Bytes: 0x[00 0x[00 (Hex)	Send Trailing Bytes: © None C One C Tw	
	Flush Mode Flush Input Buffer With Active Connect: C Yes © No With Passive Connect: C Yes © No At Time of Disconnect: C Yes © No	Flush Output Buffer With Active Connect: C Yes C No With Passive Connect: C Yes C No At Time of Disconnect: C Yes C No	

Einstellungen Channel 1 / Connection.

LANTRO	Firmware Version: V6.5.0.7 MAC Address: 00-20-4A-AF-10-9B		
쇼	Connection Settings		
Network Server Serial Tunnel Hostlist Channel 1 Serial Settings	Channel 1 Connect Protocol Protocol: TCP •		
Connection Email Trigger 1 Trigger 2 Trigger 3	Connect Mode Passive Connection: Active Connection: Accept Incoming: Yes Password Course Course Start Character: 0v122 (in Max)		
Configurable Pins	Required: Yes No Start Character. Ux dz (In Hex)		
Apply Settings	Password: Modern Mode: None		
	Endpoint Configuration: Local Port: 8000 Auto increment for active connect Remote Port: 0 Remote Host: 0.0.0.0		
	Common Options: Telnet Com Port Cntrl: Disable Connect Response: None Use Use Hostlist: C Yes No LED: Blink		
	Disconnect Mode On Mdm_Ctrl_In Drop: C Yes O No Check EOT(Ctrl-D): C Yes O No Inactivity Timeout: 0 : 0 (mins : secs)		

4.1.5 Box-to-Box - Betrieb

In der Betriebsart Box-to-Box können zwei beliebige serielle Ports von **multisys D2**-**ESET-4** über das Netzwerk logisch fest miteinander verbunden werden. Die beiden angeschlossenen seriellen Endgeräte stehen in dieser Betriebsart in ständigem Online-Kontakt. Eventueller zusätzlicher Datenverkehr oder andere Netzwerk-Protokolle haben keinen Einfluß auf die Verbindung.

In dieser Betriebsart wird zwischen dem Server-Port und dem Client-Port eine permanente TCP-Verbindung aufgebaut. Der Server-Port arbeitet als TCP-Client und ist somit für das Öffnen (nach Konfiguration oder Reset) und Schließen (nach Deaktivierung der Betriebsart "Box to Box") verantwortlich.

Netzwerkseitig tauschen die multisys D2-ESET-4 einer Box-to-Box Verbindung nur dann Daten aus, wenn auch serielle Nutzdaten vorliegen. Ein über das TCP-Protokoll hinausgehender Quittungsverkehr findet nicht statt.

4.1.6 Einstellungen des multisys D2-ESET-4 im Serverbetrieb

Beispiel: Server - IP-Adresse 10.66.22.90

Das Menü: 1 Channel 1



Für die Betriebsart Box-to-Box wird nur der **Server-Port** konfiguriert; Client IP-Address (Remote IP Address) und Client Port Number (Remote Port) werden ausschließlich am **Server-Port** eingestellt!



Einstellungen im Untermenü 0 Server für die Parametrierung der seriellen Schnittstelle müssen an beiden Ports vorgenommen werden.

Eingabe: telnet 10.66.22.90 9999

Eingabe: Enter (innerhalb von 2 Sek.)

Antwort:

```
MAC address 00204AA63735
Software version V6.5.0.7 (070919) XPTEXE Press Enter for
Setup Mode
*** basic parameters Hardware: Ethernet TPI
IP addr 10.66.22.90, no gateway set,netmask 255.255.255.0
```

```
*** Security
SNMP is
                       enabled
SNMP Community Name: public Tel-
net Setup is enabled TFTP Down-
load is
              enabled Port 77FEh
               enabled
is
Web Server is
                      enabled
Web Setup is
                      enabled
ECHO is
                       disabled
Enhanced Password is disabled
Port 77F0h is enabled
*** Channel 1
Baudrate 38400, I/F Mode 7F, Flow
00 Port 08000
Connect Mode : CO
Send ,+++' in Modem Mode enabled
Show IP addr after ,RING' enabled
                                    SendChar 2 (00) ?
Auto increment source port disa-
bled
Remote IP Adr: --- none ---, Port
00000 DisconnMode : 00
FlushMode
          : 00
usw
Change Setup:
0 Server
1 Channel 1
3 E-mail
5 Expert
6 Security
```

```
7 Defaults
```

```
8 Exit without save
9 Save and exit
```

```
Your choice ? 1
```

```
Baudrate (38400) ? I/F Mode (7F)
?
Flow (00) ?
```

```
Port No (8000) ?
ConnectMode (CO) ? C3
Start Char: (02) ? 02
Send ,+++' in Modem Mode
(Y) ?
```

```
Show IP addr after ,RING' (Y) ?
Auto increment source port (N) ?
Remote IP Address : (000)
10.(000) 66.(000) 22.(000) 98
Client-TP-Adresse
Remote Port (0) ? 8000 Client-Port
DisConnMode (00) ?
FlushMode
            (00) ? 80
Pack Cntrl (00) ? 20
DisConnTime (00:00) ?00:20
SendChar 1 (00) ?
```

```
Change Setup:
0 Server
1 Channel 1
3 E-mail
5 Expert
6 Security
7 Defaults
8 Exit without save
9 Save and exit
Your choice ? 9
```

Mit der Eingabe 9 werden die Änderungen abgespeichert und übernommen.

4.1.7 Einstellungen des multisys D2-ESET-4 im Clientbetrieb

HINWEIS

Das **multisys D2-ESET-4**, das im Client - Betrieb arbeitet, wird nach den Anweisungen unter Abschnitt 3.2 eingestellt.

4.1.8 Einstellungen mit Webbrowser

Die Einstellungen, die mittels eines Webbrowsers gemacht werden können, sind in den nachfolgenden Bildern dokumentiert.

Einstellungen Channel 1 / Serial Settings.

a	Serial Settings		
Network	Channel 1		
Server	🗖 Disable Serial Port		
Serial Tunnel	Port Settings		
Channel 1	Protocol: DC495 Quizo	Flow Control: Neno	
Serial Settings	Protocol. RS465-2 wife		
Connection	Baud Rate: 38400 💌 🛛 Data Bits: 8 💌	Parity: Even 💌 Stop Bits: 1 💌	
Email Trigger 1			
Trigger 1	Pack Control		
Trigger 3	🔽 Enable Packing		
Configurable Pins	Idle Gap Time: 12 msec 🔻		
Apply Settings	Match 2 Bits Paguance: Cales @ No	Sond Frame Immediate: Cive- Cive-	
Apply Defaults	Match 2 byte bequence. C Tes C No	Send traine inifiediate. IS Tes C NU	
	Match Bytes: 0x(00 0x(00 (Hex)	Send Trailing Bytes: I None C One C Two	
	- Flush Mode		
	Flush Input Buffer	Flush Output Buffer	
	With Active Connect: C Yes C No	With Active Connect: C Yes No	
	With Passive Connect: C Yes © No	With Passive Connect: O Yes No	
	At Time of Disconnect: C Yes C No	At Time of Disconnect: C Yes C No	

Einstellungen Channel 1 / Connection.

LANTR	Firmware Version: V6.6.0.2 MAC Address: 00-20-4A-B0-46-63
合 Network	Connection Settings
Server Serial Tunnel Hostlist Channel 1 Serial Settings Connection Email Trigger 1	Channel 1 Connect Protocol Protocol: TCP T Connect Mode Passive Connection:
Trigger 2 Trigger 3 Configurable Pins	Accept Incoming: Yes Active Connect: With Start Character Password Required: CYes © No Start Character: 0x 02 (in Hex)
Apply Settings	Password: Modem Mode: None
Appy Deraults	Induction Escape Sequence rass • Yes O No Induction Escape Sequence rass • Yes O No Induction Endpoint Configuration: • Auto increment for active connect Induction Endpoint Configuration: • Auto increment for active connect Remote Port: 8000 • Remote Host: [192.168.120.191
	Common Options: Telnet Com Port Cntrl: Disable Connect Response: None Use Use Hostlist: Cyes No LED: Blink
	Disconnect Mode On Mdm_Ctrl_In Drop: C Yes © No Check EOT(Ctrl-D): C Yes © No Inactivity Timeout: 0 : 20 (mins : secs) OK

4.1.9 Rückstellen des multisys D2-ESET-4 vom Serverbetrieb zum Clientbetrieb

Beispiel: Server IP address 10.66.22.90 Um ein multisys D2-ESET, das als Server konfiguriert wurde, wieder als Client für den "normalen" Netzwerkbetrieb zurückstellen, müssen die Parameter im Menü 1 Channel 1 wie folgt umgestellt werden: Eingabe: telnet 10.66.22.90 9999 Eingabe: Enter (innerhalb von 2 Sek.) Antwort: 5 Expert MAC address 00204AA63735 Software version V6.5.0.7 (070919) XPTEXE Press Enter for Setup Mode *** basic parameters Hardware: Ethernet TPI 2 IP addr 10.66.22.90, no gateway set, netmask 255.255.255.0 *** Security ? CO SNMP is enabled SNMP Community Name: public Telnet Setup is enabled TFTP Download is enabled Port 77FEh is enabled Web Server is enabled Web Setup is enabled ECHO is disabled Enhanced Password is disabled Port 77F0h is enabled FlushMode *** Channel 1 Baudrate 38400, I/F Mode 7F, Flow 00 Port 08000 Connect Mode : C3 Send ,+++' in Modem Mode enabled Show IP addr after ,RING' enabled Auto increment source port disa-0 Server bled Remote IP Adr: 10.66.22.98, Port 3 E-mail 08000 Start Char: 02 Disconn Mode 5 Expert : 00 Disconn Time: 00:20 Flush Mode : 80 Pack Cntrl : 20 usw. Change Setup: 0 Server 9 Save and exit 1 Channel 1 Your choice ? 9 3 E-mail

6 Security 7 Defaults 8 Exit without save 9 Save and exit Your choice ? 1 Baudrate (38400) ? I/F Mode (7F) Flow (00) ? Port No (8000) ? ConnectMode (C3) Send ,+++' in Modem Mode (Y) ? Show IP addr after ,RING' (Y) ? Auto increment source port (N) ? Remote IP Address : (010) 0.(000) 0.(000) 0.(000) 0 Remote Port (8000) ? 00000 DisConnMode (00) ? (80) ? Pack Cntrl (20) DisConnTime (00:20) ?00:00 SendChar 1 (00) ? SendChar 2 (00) ? Change Setup: 1 Channel 1 6 Security 7 Defaults 8 Exit without save

4.1.10 Einstellungen mit Webbrowser

Die Einstellungen, die mittels eines Webbrowsers gemacht werden können, sind in den nachfolgenden Bildern dokumentiert.

Einstellungen Channel 1 / Serial Settings.

命	Seria	l Settings
Network	Channel 1	
Server	Disable Serial Port	
Serial Tunnel		
Hostlist	Port Settings	¥4
Channel 1	Protocol: RS485 - 2 wire	Flow Control: None
Serial Settings	Baud Rate: 38400 💌 Data Bits: 8 💌	Parity Even 🚽 Ston Bits: 1 🚽
Email		
Trigger 1		
Trigger 2	Pack Control	
Trigger 3	🔽 Enable Packing	
Configurable Pins	Idle Gap Time: 12 msec 🔻	
Apply Settings	Match 2 Bits Sequence: Over @ No	Sand Frame Immediate: @ Xee. C. Ne.
Apply Defaults	Match 2 Dyte Sequence. C Tes C NU	Send Hame Infinediate. So TES C NU
	Match Bytes: 0x 00 0x 00 (Hex)	Send Trailing Bytes: 💿 None 🔿 One 🌣 Two
	Flush Mode	
	Flush Input Buffer	Flush Output Buffer
	With Active Connect: O Yes @ No	With Active Connect: O Yes No
	With Passive Connect: O Yes 📀 No	With Passive Connect. O Yes • No
	At Time of Disconnect: C Yes 💿 No	At Time of Disconnect: O Yes 💿 No

LANTRO	DNI <mark>X</mark> °	irmware Version: V6.6.0.2 MAC Address: 00-20-4A-B0-46-35	
<u>۵</u>	Connection Settings		
Network	Channel 1		
Server	Connect Protocol		
Serial Tunnel	Protocol: TCP		
Channel 1			
Serial Settings			
Connection	Connect Mode		
Email	Passive Connection:	Active Connection:	
Trigger 7	Accent Incoming: Yes	Active None	
Trigger 3	,	Connect: Prone	
Configurable Pins	Password Required: C Yes 💿 No	Start Character: 0x00 (in Hex)	
Apply Settings	Password:	Modem Mode: None	
Apply Defaults	Modem Escape Sequence Pass 👩	And C No. Show IP Address After Voc. C No.	
	Endpoint Configuration: Local Port: 8000 Remote Port: 0 Common Options: Telnet Com Port Cntrl: Disable Terminal Name: Disconnect Mode On Mdm_Ctrl_In Drop: C Yes © No Check EOT(Ctrl-D): C Yes © No	Auto increment for active connect Remote Host: 0.0.0.0 Connect Response: None Use Oyes Oyes ONO LED: Blink Hard Disconnect: Oyes ONO Inactivity Timeout: 0 : 0 (mins : secs) OK	

Einstellungen Channel 1 / Connection.

5 Technische Daten

6.1 Stromversorgung

C :	4014 400 04014 4000 DC/50/6011
Stromversorgung	<10VA; 100 - 240V ±10% DC/50/60 Hz

5.2 Elektrischer Anschluss

Anschlusselemente		Steckklemmen
Eingang Steuerspannung	Absicherung	max. 6 A
LAN-Anschluss		Modularsteckbuchse 8P8C
BUS-Anschluss	Verbindungs- material	Für den korrekten Betrieb nur abgeschirmte und paarig verdrillte Leitungen verwenden; z.B. I-Y(St)Y 2x2x0,8
BUS-Anschluss multisys D2-ESET/MSMT-4	Anschlüsse für BUS- Verbindung über RS-485	Gerät Klemme 90 (L) Klemme 91 (A) Klemme 92 (B)
BUS-Anschluss multisys D2-BSET-4		Modularkabel 6-polig, Stecker RJ-12: 6P6C max. DC-Ausgangsleistung: 4 W

5.3 Mechanische Daten

	Gehäusemaße	90 x 36 x 61 mm (H x B x T),
Hutschienengerät	Montageart	Wandmontage auf Normschiene 7,5 mm tief, gemäß DIN EN 50022 Für Verteilereinbau geeignet
	Gewicht	ca. 120g

5.4 Normen und Sonstiges

Umgebungs- bedingungen	Normen	DIN EN 60721-3-3:1995-09 + DIN EN 60721-3-3/A2:1997-07; 3K5+3Z11; (IEC721-3-3;3K5+3Z11)		
	Betriebs- temperatur	K55 (-5°C +55°C)		
	Luftfeuchtigkeit	5% 95%		
	Lagertemperatur	-25°C +70°C		
	Betriebshöhe	0 2000m über NN		
	Normen	DIN EN 61010-1:2011-07; DIN EN 61010-2-030:2011-07		
El al truis als a	Schutzklasse	l		
Elektrische Sicherheit	Überspannungs- kategorie	Stromversorgung:	CAT III: 300V	
	Bemessungs- stoßspannung	4kV		
Schutzart	Normen	DIN EN 60529:2014-09		
	Klemmen	IP 20		

KBR Kompensationsanlagenbau GmbH

Am Kiefernschlag 7 D-91126 Schwabach T +49 (0) 9122 6373 - 0 F +49 (0) 9122 6373 - 83 E info@kbr.de www.kbr.de